

现在可以说是智能手机普遍运用的时代，人们可以用手机来完成很多事情，比如说连接蓝牙，但有人反映，在配对蓝牙时出现了“PIN码或配对密钥不正确”的提示。那么，PIN码或配对密钥不正确是什么意思呢？怎么解决呢？

PIN码或配对密钥不正确是什么意思？

因为PIN码是设备出厂时自带的，会有默认的初始值，而配对密钥则是用户为实现两个蓝牙设备间的连接而随机设定的。但是配对码要求两个设备间必须一致，举个例子，也就是说当A，B两个设备连接时，在配对码输入框中必须要输入同样的码值才能成功连接。

所以如果出现“PIN码或配对密钥不正确”的提示很可能是两个连接的设备输入的配对码不一样。

PIN码或配对密钥不正确怎么解决？

### 一、重新输入

因为连接蓝牙时，配对码要求输入时两个设备输入的必须一样，所以你可以先试试重新输入，看看是不是之前输入错了。

### 二、输入蓝牙密码

一般蓝牙耳机和手机初次连接时都是提示输入蓝牙设备的密码。PIN码是蓝牙设备出厂时自带的，所以默认一般是“0000”、“1234”、“1111”，你可以试试输入0000看看。

### 三、长按开关键

你可以试着打开蓝牙耳机开关键，然后长按开关键，直到指示灯出现红蓝交替闪烁再去试试看能不能配对。

以上就是小编关于“PIN码或配对密钥不正确是什么意思？怎么解决？”的回答。在连接蓝牙设备时如果出现了“PIN码或配对密钥不正确”的提示，你可以参照小

编上述的内容去操作，看看能不能配对成功。

如果您需要办卡 刷卡 代还信用卡 联系微信18305922292